

## Применение Magnavis WCP-2:

---

1. Очистите деталь перед контролем для удаления загрязнений и обеспечения необходимого качества поверхности.
2. До использования тщательно встряхните аэрозольный баллон или перемешайте суспензию для обеспечения однородности.
3. Нанесите тонкую, ровную пленку распылением, поливом или окунанием, в зависимости от способа нанесения. Дайте высохнуть.
4. Для контроля поверхности нанесите магнитную суспензию и проверьте наличие индикации. Если материал, который подвергается контролю, сохраняет высокую остаточную намагниченность, то индикации будут видны, если нет, то будут медленно исчезать.
5. После проведения контроля необходимо обязательно размагничивать деталь перед очисткой. При необходимости высушенную пленку краски можно удалить с помощью проволочной щетки или обычных растворителей, например, ацетона.